

MANUAL DO USUÁRIO

Chaleira Elétrica Pure Inox
CEL810



Obrigado por adquirir a **Chaleira Elétrica Cadence CEL810**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue sua Chaleira elétrica sem água ou sem a tampa encaixada, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois



o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cabo elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.

- Nunca lave o produto em água corrente ou abundante e NUNCA imerja o cabo elétrico, o plugue, a base ou o próprio produto na água ou em outro líquido. A umidade excessiva pode oxidar os componentes internos, diminuindo a vida útil do produto.
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cabo elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Mantenha sua jarra e o cabo elétrico longe de locais quentes, da exposição do sol ou locais úmidos. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
- Não deixe sua chaleira elétrica ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cabo elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
- Ao limpar a base do produto, sempre retire o plugue da tomada.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- Use somente a base fornecida.
- NUNCA coloque água acima do nível permitido. Se o nível máximo indicado do produto for ultrapassado, a água fervente pode ser ejetada, podendo causar acidentes e queimaduras.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

⚠ ATENÇÃO!

A superfície do elemento de aquecimento esta sujeita a calor residual após o uso, manuseie o produto com cuidado.

2 - COMPONENTES DO PRODUTO



1. Tampa enche fácil
2. Bico servidor
3. Alça isotermica
4. Botão liga/desliga com luz indicadora
5. Jarra em aço inox
6. Base de contato com porta-fio
7. Cabo elétrico com plugue



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

FUNÇÃO FERVER

Para ferver a água, basta pressionar o botão Liga/Desliga para iniciar o funcionamento do produto. Quando a água atingir o ponto de fervura, a chaleira desligará automaticamente. O botão Liga/Desliga possui uma luz indicadora de funcionamento que permanece acesa durante o aquecimento e se apaga automaticamente quando o produto é desligado. Você pode interromper o processo de fervura simplesmente retornando o botão Liga/Desliga à sua posição original.

TAMPA ENCHE FACIL

Para simplificar o processo de enchimento da chaleira elétrica, foi projetada uma tampa especial na parte superior do produto. Ao despejar água sobre a peça transparente, a tampa se abre automaticamente e permite que a água entre na jarra de forma fácil e rápida. Após o despejo, a tampa fecha automaticamente, evitando vazamentos durante o uso. Antes de iniciar o enchimento, certifique-se de que a chaleira elétrica esteja desconectada da fonte de energia.



4 - UTILIZAÇÃO

ANTES DE UTILIZAR

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, ferva a água até o nível máximo e descarte em seguida, este procedimento deve ser repetido por pelo menos duas vezes e serve para eliminar possíveis resíduos do interior da mesma.

Nunca ligue sua chaleira vazia, pois poderá danificá-la. Ferva apenas água dentro da chaleira elétrica, nunca utilize-a para esquentar outros líquidos, como leite, café etc. Nunca prepare chá, café e demais líquidos diretamente dentro da chaleira elétrica.

Não coloque água fria na chaleira logo após finalizar o processo de fervura, aguarde alguns minutos até que a chaleira esteja resfriada para iniciar um novo processo. Este tempo de resfriamento é necessário também para que o termostato

do produto retorne à sua configuração de origem.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- [01] Coloque a base de contato do produto em uma superfície plana, firme e seca.
- [02] Conecte o plugue na tomada (neste momento, ainda não coloque a chaleira sobre a base).
- [03] Encha a chaleira com água limpa acima do seu nível mínimo (0,5L) e não ultrapassando o seu nível MÁXIMO (1,7L).
- [04] Encaixe a chaleira na base de contato.
- [05] Pressione o botão Liga/Desliga. Perceba que a luz indicadora irá acender indicando que a chaleira iniciou o aquecimento da água.
- [06] Quando a água atingir ponto de fervura, a chaleira desligará automaticamente e o botão Liga/Desliga voltará à posição de origem.
- [07] Remova a chaleira da base utilizando a alça isotérmica. A parte externa do produto poderá estar muito quente, manuseie a chaleira com cuidado para evitar acidentes.
- [08] Sirva a água quente com cuidado e sem remover a tampa, para evitar riscos de queimaduras com vapor e respingos quentes



ATENÇÃO!

Nunca ligue o produto sem água ou com a tampa aberta. A chaleira desliga automaticamente somente se estiver com água e com a tampa fechada.



ATENÇÃO!

Nunca abra a tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimadura com vapor.



ATENÇÃO!

Evite derramar água na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte da tomada e seque antes de utilizar.



ATENÇÃO!

Se você acidentalmente deixar a chaleira funcionar sem água, a mesma ativará a proteção e desligará automaticamente. Se isso ocorrer, deixe a jarra esfriar completamente antes de completá-la com água novamente.



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.
- Não mergulhe a chaleira elétrica nem a base na água.
- Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido.
- Limpe o interior do produto regularmente com uma esponja macia e sabão neutro. Enxágue bem.
- Antes de guardar o produto, seque-o com um pano.

Nota: A jarra da chaleira elétrica é feita em aço inoxidável. Com o tempo, é normal aparecer manchas devido ao contato direto com a água, estas manchas não são ferrugem.

Nota: Nunca utilize produtos abrasivos ou quaisquer outros produtos químicos para limpar o produto.

Nota: Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE:

<http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

6 - TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda., uma empresa do grupo Newell Brands, comercializadora da marca Cadence se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078/90)
- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.cadence.com.br, a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.





JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda.
CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:
WWW.CADENCE.COM.BR